




ボールペン


ボールペンの使い方

- ① グリップと胴軸持って、矢印の方向に伸ばします。
- ② 伸すと自動的にペン先が出ます。
筆記時は、グリップ部分を持って使用してください。
- ③ 収納時は、グリップと胴軸持って、カチッと音が鳴るまで縮めてください。



ボールペンの芯の交換


- ① 伸ばした状態で口金を矢印の方向に回し、はずします。
- ② 芯は、差し込み式なので引っ張れば抜けます。
- ③ 芯をしっかりとセットして口金を戻します。



ペンシル

ペンシルの使い方

- ① グリップと胴軸持って、矢印Aの方向に伸ばします。
伸びきったら胴軸を矢印Bの方向に回し、固定します。
- ② 筆記時は、尻尾をノックして芯を出し使用してください。
- ③ 収納時は芯を戻し、矢印の方向に回し、ロックを解除してから縮めてください。



ペンシルの芯の交換

- ① ノックキャップをはずして消ゴムを交換してください。
- ② 消ゴムをはずしホルダーに芯を入れます。予備芯は5～6本を目安としてください。入れ過ぎは芯づまりの原因となります。

